

EG GROUP

Akumuliatorinis vakuuminis keliklis

PDF instrukcija - demo failas.

1. Padekite kelikli ant svara, lygaus ir neporoto pavirsiaus.
2. Ijunkite ir palaukite, kol vakuumas stabiliai suformuos sukibima.
3. Pries keliant patikrinkite baterijos indikatori ir pavirsiaus sukibima.
4. Naudokite plytelems, stiklui, metalui, plastikui ir lygiems pavirsiams.
5. Ikrovimas: USB Type-C.

Pries naudojima vadovaukites pilna gamintojo instrukcija.